

EN

- A** Scroll Wheel **B** Left Button **C** Right Button **D** LED Indicator **E** Forward Button
F Back Button **G** USB-C Port **H** Power On/Off **I** PTFE Feet **J** Optical Sensor
K DPI Button **L** Polling Rate Button

FR

- A** Molette de défilement **B** Clic gauche **C** Clic droit **D** Indicateur LED **E** Bouton "Suivant"
F Bouton "Précédent" **G** Port USB-C **H** Bouton marche/arrêt **I** Patins PTFE
J Capteur optique **K** Bouton DPI **L** Bouton de taux de rafraîchissement

JP

- A** スクロールホイール **B** 左クリック **C** 右クリック **D** LEDインジケータ **E** 進むボタン
F 戻るボタン **G** USB-Cポート **H** 電源オン/オフ **I** PTFEフィート **J** 光学センサー
K DPIボタン **L** ポーリングレートボタン

KR

- A** 스크롤 휠 **B** 왼쪽 버튼 **C** 오른쪽 버튼 **D** LED 표시등 **E** 앞으로가기 버튼
F 뒤로가기 버튼 **G** USB-C 포트 **H** 전원 온/오프 **I** PTFE 피트 **J** 광학 센서
K DPI 버튼 **L** 폴링레이트 버튼

ES



- A** Rueda de desplazamiento **B** Click izquierdo **C** Click derecho **D** Indicador LED
E Botón de avance **F** Botón de retroceso **G** Puerto USB-C **H** Encendido/Apagado
I Skates PTFE **J** Sensor óptico **K** DPI Button **L** Polling Rate Button

CN

- A** 滚轮 **B** 左键 **C** 右键 **D** LED指示灯 **E** 前进按钮
F 后退按钮 **G** USB-C端口 **H** 电源开/关 **I** PTFE脚垫 **J** 光学传感器
K DPI按钮 **L** 轮询率按钮


Requirement:

Intel® Core™ i5 or higher CPU
 AMD Ryzen™ 5 or higher CPU
 USB 3.0 or Higher Port




LED INDICATOR

WIRELESS



RED BLINKING


[ENG] Low Battery - Battery level below 30%
 [KOR] 낮은 배터리 - 배터리 레벨 30% 미만
 [JP] 低バッテリー - バッテリーレベルが30%未満です
 [FR] Batterie Faible - Niveau de batterie inférieur à 30%
 [ES] Batería Baja - Nivel de batería por debajo del 30%
 [CN] 低电量 - 电池电量低于30%



YELLOW BLINKING


[ENG] Yellow Blinking - Mouse Pairing Mode
 [KOR] 노랑 깜빡임 - 마우스 페어링 모드
 [JP] 黄色の点滅 - マウスはペアリングモードです
 [FR] Clignotement jaune - Souris en mode d'appariement
 [ES] Parpadeo amarillo - Ratón en modo de emparejamiento
 [CN] 黄色闪烁 - 鼠标处于配对模式

WIRED



STEADY RED

[ENG] Charging
 [KOR] 충전중
 [JP] 充電中
 [FR] Batterie en charge
 [ES] Batería cargando
 [CN] 充电中




STEADY BLUE

[ENG] Fully charged
 [KOR] 완전히 충전됨
 [JP] 完全充電済み
 [FR] Complètement chargé
 [ES] Completamente cargado
 [CN] 已充满


PAIRING INSTRUCTIONS Pairing with the 8K Dongle

- [KR]** 1. 텐즈마우스 소프트웨어를 다운받아 실행합니다.
2. 프로그램 설정에서 페어링 버튼을 클릭합니다.
3. 마우스 좌/우/휠 버튼을 동시 3초 이상 누르면 LED가 깜빡이면서 페어링이 시작됩니다.
또는, 프로그램 안내에 따라 페어링 시작을 클릭하여 페어링 모드로 진입할 수 있습니다.
※ 페어링은 유선 연결에서만 가능합니다.
- [FR]** 1. Téléchargez et lancez le logiciel Tenz Mouse.
2. Dans les paramètres du programme, cliquez sur le bouton de jumelage.
3. Appuyez simultanément sur les boutons gauche/droite/molette de la souris pendant plus de 3 secondes. L'indicateur LED clignotera et le jumelage commencera.
Vous pouvez aussi suivre les instructions du programme et cliquer sur "Démarrer le jumelage" pour entrer en mode jumelage.
※ Le jumelage n'est possible que lorsque la souris est connectée en mode filaire.
- [JP]** 1. TenZ Mouse 소프트웨어를 다운로드하여 실행합니다.
2. 프로그램 설정에서 페어링 버튼을 클릭합니다.
3. 마우스의 좌/우/휠 버튼을 동시에 3초 이상 누르면, LED가 점멸하고 페어링이 시작됩니다. 또는, 프로그램의 가이드에 따라 「페어링 시작」을 클릭하여 페어링 모드로 진입할 수 있습니다.
※ 페어링은 유선 연결에서만 가능합니다.
- [EN]** 1. Download and run the Tenz Mouse software.
2. In the program settings, click the pairing button.
3. Press and hold the left/right/wheel mouse buttons simultaneously for more than 3 seconds. The LED will blink to indicate that pairing has started. Alternatively, you can click 'Start Pairing' according to the program instructions to enter pairing mode.
※ Pairing is only available with a wired connection.
- [ES]** 1. Descarga y ejecuta el software de TenZ Mouse.
2. En la configuración del programa, haz clic en la opción de emparejamiento.
3. Mantén presionados los botones izquierdo, derecho y la rueda de desplazamiento simultáneamente durante más de 3 segundos. El emparejamiento comenzará cuando el LED parpadee. De manera alternativa, puedes ingresar al modo de emparejamiento haciendo clic en "Iniciar emparejamiento" siguiendo las instrucciones del programa.
※ El emparejamiento solo es posible mediante conexión por cable.
- [CN]** 1. 下载并运行TenZ Mouse软件。
2. 在程序设置中点击配对按钮。
3. 同时按住鼠标的左/右/滚轮按钮3秒以上，LED灯会闪烁，配对开始。或者，按照程序提示点击开始配对进入配对模式。
※ 配对仅在有线连接时可用。

8K POLLING RATE (DEFAULT 1000HZ) Please use the provided 8K dongle.



• Color Change Based on Polling Rate Settings



[EN] The Hz button on the bottom allows for 7 levels of adjustment. If you use the software, you can set it to 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000Hz.

[KR] 바닥면 Hz 버튼으로 7단계 조정이 가능하며, 소프트웨어를 통해 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000Hz 까지 설정 가능합니다.


[FR] Le bouton Hz sous la souris permet un réglage en 7 étapes. Le logiciel permet de définir le taux de rafraîchissement à 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz.

[ES] Se puede ajustar en 7 niveles con el botón de Hz en la parte inferior. También mediante se puede configurar entre en 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz a través del software.

[JP] 底面のHzボタンで7段階の調整が可能です。ソフトウェアを使用すると、125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000Hzに設定できます。

[CN] 通过底部的Hz按钮可以进行7级调整，通过软件可以设置为125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000Hz。

DPI SETTINGS (DPI FINE TUNE) DPI can also be adjusted through the software.



[EN] The DPI button on the bottom allows for 6 levels of DPI adjustment. If you use the software, you can adjust from 50 DPI to 32000 DPI in increments of 10.

[KR] 바닥면 DPI 버튼으로 6단계 조정이 가능하며, 소프트웨어를 통해 50DPI에서 32000 DPI까지 10단위로 미세 조정할 수 있습니다.


[FR] Le bouton DPI sous la souris permet un réglage en 6 étapes. Il est également possible de réaliser un ajustement précis de 50 DPI à 32000 DPI par pas de 10 unités via le logiciel.

[ES] El DPI puede ajustarse en 6 niveles utilizando el botón de DPI en la parte inferior. También puede ajustarse de manera más precisa a través del software, siendo posible aumentar desde 50 DPI hasta 32000 DPI en incrementos de 10.

[JP] 底面のDPIボタンで6段階のDPI調整が可能です。ソフトウェアを使用すると、50DPIから32000DPIまで10単位で調整できます。

[CN] 通过底部的DPI按钮可以进行6级调整，通过软件可以在50DPI到32000DPI之间以10为单位进行微调。

LOD (LIFT-OFF DISTANCE) LOD can be adjusted through the software.



[EN] LOD refers to the minimum height at which the sensor detects the distance from the surface when the mouse is lifted. This value can be set to 0.7mm, 1mm, or 2mm.

[KR] LOD는 마우스를 들어올렸을 때 센서가 표면과의 거리를 감지하는 최소 높이를 의미합니다. 이 값은 0.7mm, 1mm, 또는 2mm로 설정할 수 있습니다.

[FR] Le LOD (distance de décollage) fait référence à la hauteur minimale à laquelle le capteur détecte la distance entre la souris et la surface lorsqu'elle est soulevée. Cette valeur peut être réglée à 0,7 mm, 1 mm, ou 2 mm.

[ES] LOD se refiere a la mínima altura en la cual el sensor detecta la distancia con la superficie cuando se levanta el ratón. Este valor puede configurarse en 0.7 mm, 1 mm o 2 mm.

[JP] LOD(リフトオフディスタンス)は、マウスを持ち上げた際にセンサーが表面との距離を検出する最小の高さを指します。この値は0.7mm、1mm、2mmに設定可能です。

[CN] LOD是指当鼠标抬起时传感器与表面之间的最小检测高度。该值可以设置为0.7mm、1mm或2mm。

PAIRING INSTRUCTIONS

How to Install the UHMW-PE Dot Skates Included in the Package

1

[EN] Remove the existing feet from the mouse, making sure the surface is clean.


[KR] 마우스에서 기존 피트를 깨끗하게 제거합니다.

[FR] Retirez proprement les anciens pieds de la souris.

[ES] Retira los skates actuales del ratón, dejando la superficie limpia.

[JP] マウスから既存のソールを取り外し、表面を清掃します。

[CN] 从鼠标上彻底清除现有的脚垫。

2

[EN] Attach the UHMW-PE feet to the foot slots of the mouse.


[KR] 마우스의 피트 홈에 맞추어 UHMW-PE 피트를 부착합니다.

[FR] Fixez les pieds UHMW-PE en les alignant avec les emplacements sur la souris.

[ES] Coloca los skates UHMW-PE en la superficie, alineándolos con los huecos correspondientes.

[JP] UHMW-PE製のソールをマウスのソールスロットに取り付けます。

[CN] 将UHMW-PE脚垫对准鼠标的脚垫槽进行安装。

3

[EN] Press the UHMW-PE feet firmly with your finger to ensure they are securely attached.


[KR] 손가락으로 꼭 눌러 UHMW-PE 피트를 밀착합니다.


[FR] Appuyez fermement pour assurer une bonne adhérence des pieds UHMW-PE.

[ES] Presiona con el dedo para asegurarte de que los skates UHMW-PE queden bien adheridos.

[JP] UHMW-PE製ソールを指でしっかり押し、確実に接着されるようにします。

[CN] 用手指按压，确保UHMW-PE脚垫紧密贴合。





Join the Pulsar Discord Community



2 | YEAR WARRANTY

Please visit our website for further information on warranty.
www.pulsargg.com/warranty

KR

2년간 품질 보증. 보다 상세한 정보는 홈페이지에서 찾아 보실 수 있습니다.

JP

製品保証期間は2年間となります。製品保証についての詳細は公式ホームページをご覧ください。

FR

Veillez visiter notre site Web pour plus d'informations sur la garantie.

CN

所有“pulsar”鼠标自购买日起两年内保修。
我们强烈鼓励您注册您的产品，以便在未来获得更快更好的保修服务。

ES

Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre la garantía.

SAFETY, COMPLIANCE AND WARRANTY INFORMATION

[ENG]

Read manual before product use.

Safe and proper use of the product:

Do not open or modify the product. This will void your warranty.
Do not direct the infrared/laser beam at anyone's eye or reflective object.
Do not immerse the product in any liquid or expose it to heat or moisture. If the product is exposed to out-of-range temperature environments, power off the device until the temperature has stabilized within the specified operating temperature range. This is not a Children's product and is not intended for use by children under the age of 14 years old. If the product is operating improperly, contact Pulsar Support. pulsar.gg/support

Pulsar Limited Warranty

Pulsar warrants that the product shall be free from defects in materials and workmanship for the length of time identified on the product package beginning from the date of original retail purchase.
Please visit <https://www.pulsargg.com/pages/warranty> for detailed warranty information.
Pulsar's entire liability and your exclusive remedy for any breach of warranty shall be, at Pulsar's option, to repair or replace a functional equivalent of the product, or to refund the price paid, if the hardware is returned to the point of purchase or such other places as Pulsar may direct along with a receipt.
Warranty protections are in addition to rights provided under local consumer laws and may vary among countries.

AplusX Inc. | Republic of Korea | pulsar.gg/support
614, 58-1 Giheung-Ro, Giheung-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do 16976 Korea

안전, 규정 준수 및 보증 정보

[한국어]

제품을 사용하기 전에 설명서를 읽으십시오.

안전하고 적절한 제품의 사용방법:

제품을 개봉하거나 개조하지 마십시오. 제품을 열어서 개조 혹은 튜닝을 하면 제품의 무상보증이 무효화됩니다.
적외선/레이저 광선을 다른 사람의 눈이나 반사되는 물체에 향하게 하지 마십시오.
제품을 액체에 담거나 열이나 습기에 노출시키지 마십시오. 제품이 범위를 벗어난 온도 환경에 노출된 경우 지정된 작동 온도 범위 내에서 온도가 안정화될 때까지 장치의 전원을 끄십시오.
제품이 부적절하게 작동하는 경우 Pulsar 지원에 문의하십시오.
<https://www.pulsargg.com/support/support.html> 혹은 이메일 support@pulsargg.com

필사 제품의 품질 제한 보증

Pulsar는 최초 소매 구매일로부터 시작하여 제품 패키지에 명시된 기간 동안 제품에 재료 및 제작상의 결함이 없음을 보증합니다. 자세한 보증 정보는 <https://www.pulsargg.com/warranty.html>를 방문하십시오. Pulsar의 모든 책임과 보증 위반에 대한 유일한 보상은 필사의 자유재량에 따른 제품수리 또는 동급 기능을 갖춘 제품 교체, 제품에 지불한 가격 환불로 국한되며, 환불 시에는 구매 지점 또는 기타 필사가 지정한 장소로 날짜가 인쇄된 항목별 영수증과 함께 환불받을 제품을 반환해야 합니다. 제한된 품질보증은 현지 소비자에게 따라 제공되는 권리에 추가되며 국가마다 다를 수 있습니다.

주식회사 에이플러스엑스 | 경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1 614호 | 070 7797 7471 | support@pulsargg.com

安全性、コンプライアンス、および製品保証について

[日本語]

製品を使用する前に必ずこのマニュアルをお読みください。

製品の安全で適切な使用について

製品を開いたり、変更したりしないでください。メーカーから特別な指示がない限り、製品保証が無効になります。赤外線/レーザービームを他の人の目や反射物に向けしないでください。製品を液体に浸したり、熱や湿気にさらしたりしないでください。製品が範囲外の温度環境にさらされている場合は、指定された動作温度範囲内で温度が安定するまでデバイスの電源を切ってください。製品が正しく動作しない場合は、Pulsarサポートまで連絡してください。
Pulsarサポート: support.pulsargg.jp

Pulsar製品限定保証

Pulsarは、最初の購入日から製品パッケージに記載されている期間、製品に材料および製造上の欠陥がないことを保証します。詳細な保証情報については、<https://pulsargg.jp/pages/warranty-information>をご覧ください。
Pulsar製品の故障等に対するお客様の唯一の救済策は、Pulsarの選択により、製品の機能的同等物を修理または交換するか、ハードウェアが購入時点またはその他の場所に返却された場合に支払った価格を返金するものとなります。Pulsarは原則的に領収書などの購入証明の提示を指示しますが、保証による保護は地域の消費者法に基づいて提供される権利に追加されるものであり、国によって異なる場合があります。

AplusX Japan Inc. | 千葉県船橋市前原西2-14-1-320 | 0474096096
support@pulsargg.jp

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD, CUMPLIMIENTO Y GARANTÍA

[ES]

Lea el manual antes de usar el producto.


Uso seguro y adecuado del producto:

No abra ni modifique el producto. Esto anulará su garantía. No dirija el haz infrarrojo/láser a los ojos de nadie ni a ningún objeto reflectante. No sumerja el producto en ningún líquido ni lo exponga al calor o la humedad. Si el producto se expone a entornos con temperaturas fuera del rango, apague el dispositivo hasta que la temperatura se estabilice dentro del rango de temperatura de funcionamiento especificado. Este no es un producto para niños y no está diseñado para niños menores de 14 años. Si el producto no funciona correctamente, comuníquese con el Soporte de Pulsar. support.pulsar.gg

Garantía limitada Pulsar

Pulsar garantiza que el producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante el período de tiempo identificado en el paquete del producto a partir de la fecha de compra minorista original. Visite <https://www.pulsargg.com/pages/warranty> para obtener información detallada sobre la garantía. La responsabilidad total de Pulsar y su recurso exclusivo por cualquier incumplimiento de la garantía será, a opción de Pulsar, reparar o reemplazar un equivalente funcional del producto, o reembolsar el precio pagado, si el hardware se devuelve al punto de compra o cualquier otro lugares que Pulsar puede indicar junto con un recibo. Las protecciones de la garantía se suman a los derechos proporcionados por las leyes locales del consumidor y pueden variar entre países.

AplusX Inc. | Republic of Korea | support@pulsargg.com
614, 58-1 Giheung-Ro, Giheung-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do 16976 Korea



NEED ANY HELP?

Thanks for choosing Pulsar.
If you have any questions or comments,
if you need any help with your products,
please do not hesitate to contact us.

www.pulsar.gg/support

Global: www.pulsar.gg/support

대한민국: support@pulsargg.kr

日本: support@pulsargg.jp